

Q . 77セレクトィの申し込み、解約方法は？

A . K D D I の77セレクトィの申し込み手順は次のとおりです。

1) 親機を接続します。

77セレクトィ利用案内のアナウンスが流れます。

2) 77セレクトィを利用するか、しないかを選びます。

アナウンス後に何もしなければ、約2分後には自動的に「77セレクトィを利用する」の設定になります。

すぐに77セレクトィの設定を始めたい場合は、スタートボタンを押します。

利用されない場合は、必ず次の設定をして下さい。

機能 ボタンを押します。

0077セレクトィ ボタンを押します。

ボタンを押します。

3) 約1時間後、本機が自動的にK D D I に電話をかけ、77セレクトィのデータを受け取ります。

4) K D D I から77セレクトィ利用開始の電話がかかり、77セレクトィランプが緑色に点灯すればご利用できるようになります。

本機がK D D I に電話をかける際、お客様の電話番号がK D D I に通知されます。
お客様の電話番号などの情報は、K D D I のご利用サービスのみに利用するもので他の目的に利用するものではありません。

77セレクトィの利用をやめるときは、次の設定をして下さい。

1) **機能** を押します……………**機能登録モード** と表示します

2) **0077セレクトィ** を押します……………**77セレクトィ あり** が反転表示します。

3) **#** を押します……………**設定を解除しました** のあと
K D D I へ連絡します と表示します。

4) 77セレクトィランプが消灯します。

K D D I の割引サービスなどをご利用の場合は、別途K D D I への解約
手続きが必要です。K D D I カスタマーセンターへご連絡下さい。

77セレクトィについてのお問い合わせ先

K D D I カスタマサービスセンター： 0077 - 772（無料）

取扱説明書ご参照ページ 別冊取扱説明書（電話サービス・別売品編）4～7ページ